
9大阪ガス家庭用

取扱説明書

保証書付

システムキッチン用<ビルトインコンロ>

型番	型式の呼び
210-R410 型	
210-R412 型	
210-R414 型	
210-R416 型	RS71W13KD2-W
210-R418 型	
210-R420 型	
210-R422 型	



このたびは、大阪ガスのビルトインコンロをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

よく読んで安全に正しくお使いください

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、 安全に正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。 内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
- ●この機器は家庭用ですので、業務用のような使いかたをされますと著しく寿命が縮まります。
- ●この機器は国内専用です。海外では使用できません。 ●この取扱説明書の他に工事説明書があります。
- 機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので、 取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ●取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。



なるほど 🏈 安心 Si センサーコンロ

温度センサーが鍋の温度をタイムリーに検知。 温度調節や消火など火力をコントロールするかしこいコンロです。



●煮ものを火にかけっぱなしにしても **焦げつくと消火**

●天ぷら鍋やフライパンを予熱したままでも

煙が出はじめる 250℃以上にならないように弱火に

弱火の状態でも**温度が上がれば消火**

(高温炒めモードなら安心・安全機能がはたらき弱火になる温度を 通常時の 250℃から 290℃までアップすることができます。)




●たくさんの天ぷらもサックリきれいに

焼きギョーザやハンバーグも焦げつかずにこんがり

自動で強火・弱火を繰り返して設定した温度をキープ

(160・180・200℃に加えて、170・190・210℃の設定もできます。) 😭 22ページ

◇温度センサーのはたらき 約370℃で自然に油から発火 高温炉のモード設定輸は 元ごで確放 第250 天のら海温外の止機能 株才つき自動消火機能



こんなときもあわてないで

1	勝手に
	火が小さくなったり、
	火が消えたりする

- ⇒ Si センサーコンロの安心・安全機能が はたらいていないかまず確認!
- 図 高温炒めモードに設定したのに、 勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする
 - ⇒ 高温炒めモード設定中も 安心・安全機能ははたらきます。 ☞ 25・26 <->

В 火がつかない

- ⇒ もしかして乾電池? 乾電池が消耗すると点火しません。 ☞ 48 ~->
- ⇒ 乾電池は大丈夫なのに?□ 50・53 <->

もくじ

各部のなまえ	3
便利機能で楽しく調理	5

安全なご利用のために

安全上のご注意	(必ずお守りください)	6
安全上のご注意	(使用編)	7
安全上のご注意	(設置編)	13

このコンロについて

知っておいていただきたいこと …	14
安心・安全機能	15
各種設定の変更	17


毎日の使いかた


	基本の操作19
	揚げものをする
コン	コンロタイマーを使う 23
ノ ロ	炒めもの・いりものをする 25
	お湯をわかす
	ごはん・おかゆを炊く 29
グ	グリルの取り扱いと準備 33
リ	手動で調理(マニュアルモード) 35
11,	白動で調理 (オートソニューエード) 27

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れの道具 41
部品の取り付けと取りはずし 43
お手入れのしかた (コンロ) 45
お手入れのしかた (グリル) 47
乾電池を交換する
よくあるご質問 (Q&A) ······ 50
ブザーが鳴って、こんな表示が出たら 57
交換部品・別売品のご紹介 59
長期間使用しない場合/仕様・寸法図 60
アフターサービス/廃棄時のお願い61
保証書

各部のなまえ






正面


各部のな


コンロ・グリル操作部および電池ケースふたを開けたところ











便利機能で楽しく調理

便利機能を上手に使って、楽しく調理しましょう。

温度設定モード 焼きギョーサ 揚げものをするとき お好み焼き [3] 21,---も使えます 設定 コンロタイマーモード 煮もの、ゆでものを ゆでたまご するとき にも便利 ☐ 23 ← 9 高温炒めモード 炒めもの、いりもの、 ぎんなん あぶりものを 高温 ごまを するとき いるときにも £ 25√-√ 湯わかしモード コーヒー お湯をわかすとき 紅茶の 27~~ 湯わかしに・・・ 炊飯モード 雑穀米 ごはん・おかゆを 麦ごはんも 炊くとき 炊けます ☐ 31√-オートメニューモード 切身 グリルを使うとき 干物を □ 37√-焼くときにも

安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、 必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

▲危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

∧警性

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

▲注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示には次のような意味があります。



この絵表示は、してはいけない 「禁止」内容です







安全上のご注意

(必ずお守りください

 $\underline{\Lambda}$

この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です



この絵表示は、必ず実行していただきたい「強制」内容です

<u>//</u>危険

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

ガス漏れに気づいたら



- ■絶対に火をつけない
- ■電気器具(換気扇など)のスイッチの入 / 切をしない
- **■電源プラグの抜き差しをしない**
 - ■周辺で電話を使用しない

炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



■すぐに使用を中止する

①火を用す。 /5+739 /***

②ガス栓(ねじガス栓)を閉める。③窓や戸を開けガスを外へ出す。

③外に出て、もよりのガス事業者(大阪ガス)に連絡する





5

安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。

コンロには



■アルミはく製しる受け、省エネごとく などの補助具は使用しない

一酸化炭素中毒や機器の異常過熱のおそれがあります。

■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、 機器の異常過熱のおそれがあります。





トッププレートには

- ■衝撃を加えない
 - ■上にのらない

トッププレートにひびが入ったり、欠けたりすると、 けがなどの思わぬ事故の原因になります。万一トッ ププレートが破損した場合は絶対に触らず、すぐに お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご 相談ください。








■排気口のまわりにはものを置かない 異常燃焼による一酸化炭素中毒や火災、

ガスコンロの近くには

機器焼損の原因になります。

- ■爆発のおそれがあるものを置かない 圧力が上がり、爆発のおそれがあります。
 - ■スプレー缶
 - カセットコンロ用ボンベなど
 - ■引火しやすいものを使用しない 火災の原因になります。
 - ■スプレー・ガソリン・ベンジンなど
 - ■燃えやすいものを置かない
 - 火災の原因になります。 機器の上方に調味料ラックなど
 - ●ペットボトル・プラスチック類
 - ふきんやタオル・調理油など



使用中には

■機器から離れない ■就寝・外出をしない

- ●調理中のものが異常過熱し、
- 火災の原因になります。特に 揚げものをしているときは注 **煮してください。**
- グリルを消し忘れると、調理 中のものに火がつくことがありますので注意してください。
- 調理物(魚など)の種類によ っては、グリル過熱防止セン サーやグリルタイマーが作動 する前に発火するおそれがあ
- ■電話や来客の場合は必ず火を 消してください。

揚げもの調理の際には

■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げも のをしない

鍋の底面中央(温度センサーの接触位置)に冷凍食材が密着し た状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を 正しく検知しないため、発火するおそれがあります。



ンサーの接触位置)に密着させない

■複数回使った調理油で揚げものをしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残 っている調理油は使用しないでください。発火が起こりやすくなる場合があります。

■揚げ過ぎない

豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものなどは、特に注 意してください。長時間揚げ過ぎると油が飛び散り、発火や、やけどのおそれがあります。

■據げものは食材全体がつかるまで調理油(必ず 200ml 以上)を入れて行う **選擇海の豊か少なかったり、減ってきたりすると、発火するおそ**

机抗热的重要。 特にフライバンなどのほが広い鍋で揚げものをする際は、食わ全体 が製理中につかっていないと、辞文するおそれがあります



グリルは

■グリル石やグリルシート、 アルミはくなどをグリル冊に 使用しない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や、 機器損傷の原因になります。

■脂が多く出る調理時はグリル 皿、グリル焼網にアルミはく を敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱 され、発火するおそれがあります。

■グリルとびらに魚などをはさ みてまない

魚などが燃えたり、ワークトップを 焦がしたり、機器の上部が過熱され、 やけどのおそれがあります。

- ■グリル庫内に食品くずやふきん などがないことを確認する
 - ■グリル皿や下火カバーなどにた まった脂、グリル焼網についた皮 や食材はご使用のつど取り除く

・食品ではなるまん・脂が燃えて、発 **東も火災・セオアのおそれがありま**



■コンロ使用中は身体や衣服が 炎に近づかないように注意する

衣服に炎が移ってやけどのおそれ があります。

また、温度センサーがはたらいて 炎が自動的に大きくなったり、風 で炎があおられて鍋底からあふれ、 衣服に移ることがありますので、 注意してください。

使用後は



■操作ボタンを戻して、 火が消えたことを確認する

■ガス栓(ねじガス栓)を閉める

消し忘れによる火災の原因になり ます。特にグリルは消し忘れをし やすいので、必ず火が消えたこと を確認してください。

異常時は

■火を消し、ガス栓 (ねじガス栓) を閉める

地震、火災、異常な燃焼・臭気・ 異常音を感じたときは、すぐに使 用を中止してください。

[37 50 ~ 58ペッを確認し、必要に 応じてお買い上げの販売店、または もよりの大阪ガスにご連絡ください。

安全上のご注意

(使用編

(使用編

安全上のご注意(使用編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用中、使用直後は



■操作ボタン・操作部・つまみ・グリルとびら取っ手以外は触らない

やけどのおそれがあります. グリルのみ使用してもグリルバーナーの炎や排気の熱により、トッププレートは熱くなり ます。また、ビルトインオーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していなく てもオーブンを使用すると、トッププレートや排気口カバーが熱くなります。 1 カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝 導で熱くなる場合があります。触らないよう注意してください。



■グリルとびらに水や洗剤をかけない

ガラスが割れてけがのおそれがあります。



■点火するときや使用中はバーナー 付近に顔を近づけたり、グリル とびらを開けてのぞき込まない

炎や熱で顔をやけどするおそれがあります。

排気口には



■手や顔などを近づけない

■鍋の取っ手を排気口に向けない

高温の排気が出ます。やけどに注意して

鍋の取っ手が過熱され、取っ手を焼損する 原因になります。



■片手鍋や小径鍋、へこんだ底・ 丸い底・滑りやすい底の鍋は 不安定な状態で使用しない

鍋が傾いたり、滑ってやけ どのおそれがあります。鍋 の取っ手はごとくのツメと 同じ向きに置いて機器手前 にはみ出さないように し、中華鍋などの丸底 鍋は取っ手を持って調




理するなど、安定した状(の方向を合わせる 態で使用してください。


■軽い鍋は調理物を含めて300 g 以上で調理する

軽い細や取っ手が悪い声手 鍋は、温度センサーによう アニュ TWULLTSRIEDRE TO けどのおそれがあります。選擇コミスト を取ったり、水分の蒸発などで軽くなって も細が傾くことがありますので、取っ手を 持って安定した状態で使用してください。






になります。







やけどやけがなど思わぬ事故の 原因になります。



■操作部やグリルとびらには強い力を加えない

手で押さえたり、ぶら下がるとけがや機器損傷、誤作動の原因になります。

■操作部には水や洗剤を直接かけない 誤作動の原因になります。



■機器に風を当てない

扇風機やエアコンなどの風が当たると安 心・安全機能が正しくはたらかず、機器 損傷や誤作動の原因になります。



■調理以外に使用しない

衣類の乾燥や練炭の火起こしな どをすると、火災や機器焼損の 原因になります。



■使用中は必ず換気扇を回すか、窓を開ける

- ●換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれ があります。
- ▼下記の場合は、換気扇を回さずに窓を開ける。
- ・屋内設置で自然排気式給湯器を使用している場合
- ・屋内設置でふろがまを使用している場合

換気扇を回すと、排気が逆流して一酸化炭素中毒のおそれが あります。

点火しない場合は



、■操作ボタンを戻して、消火の状態にし、 周囲のガスがなくなってから再度点火する


すぐ点火操作をすると周囲のガスに引火して、衣服に燃え移っ たり、やけどのおそれがあります。



■やかんや鍋の大きさに合わせて火力調節する

火力が強いと取っ手が焼損したり、手を触れるとやけどのおそ れがあります。

機器の点検・お手入れ・まわりのお掃除の際は



調理後は、高温のため触れると、やけどのおそれがあります。

誤って点火した場合、やけどのおそれがあります。

■操作ボタンをロックする ⑤ 20ページ 不用意な点火を防ぎます。

■ガス栓(ねじガス栓)を閉める



手袋をしないとけがのおそれがあります。



■バーナーキャップを水洗いしたときは、水気を十分ふき取ってから取り付ける 炎口がぬれたまま使用すると点火しなかったり、異常燃焼の原因になります。



安全上のご注意(使用編)

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的 損害のみの発生が想定される内容を示しています。

温度センサーは



▶■強いショックや力を加えたり傷をつけない

変形や傾きにより温度センサーが正しくはたらかなくなり、 調理沖が発火するおそれがあります。





■お手入れは汚れたらそのつど行い、上下にスムーズに動くことを確認する

- 動きが悪いと細などが傾き、お湯などがこぼれ、やけどのおそれがあります。
- スムーズに動かない場合は、必ず点検・修理を依頼してください。



グリルは



■魚などの調理物を取り出すときなどは手や腕をグリルとびらやガラスに 触れない

接触禁止


やけどのおそれがあります。 グリルとびらはいっぱいまで水平に引き出してください。



■魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき火災の原因になります。 グリル庫内で魚などが燃えたり、たまった脂に引火した場合は、

- ① 操作ボタンを押してグリルの火を消す。
- ② 調理物の炎が消え、グリル厙内が冷めるまでグリルとびらを開けない。
- ③ 消火後、点検を依頼する。



グリルとびらを開けたまま使用したり、ひんぱんに開けたり 閉めたりすると、ワークトップを焦がしたり、機器の上部が 過熱され、やけどのおそれがあります。



この機器はグリル皿に水を入れる必要がないタイプです。 水を入れないでご使用ください。 水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。








■とり肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

- 焼き具合を見ながら、火力調節してください。
- 鵬に引火して、排気口から炎が出る場合があります。やけどや火災などの原因になります。
- ■異なる食材(焼き上げの早い食材、遅い食材)を同時に焼くときは注意する 焦げたり、発火するおそれがあります。
- ■グリル皿はゆっくり水平に出し入れし、ていねいに持ち運ぶ
 - グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと、途中で止まらず落下し、やけどや損傷のおそれがあります。じず 33←3
 - グリル皿にたまった高温の脂をこぼすと、やけどのおそれがあります。

お願い

機器のご使用は

- ●使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。
- ●火力を弱火にしたときやグリルは、消し忘れに注意してください。
- ◆ ガス栓(ねじガス栓)を操作して火を消さないでください。
 やけどや思わぬ事故の原因になります。
- ●使うバーナーの操作ボタンを間違えないように注意してください。



 ◆空気が流れるようにワークトップ下面(パッキンなどを含む)と、本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。不完全燃焼の原因になります。



安全上のご注意

(使用編



コンロのご使用は

- ■調理中に鍋をのせかえるときは、いったん火を消してください。
- ●煮こぼれに注意し、火力調節してください。

煮こぼれすると機器内部が汚れます。また、トッププレート・ごとく・バーナーなどに煮こぼれが焼きついたりして、機器を傷めるおそれがあります。

●熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。 ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

突沸現象について

カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などを煮たり温めたりするときは、突沸に注意してください。



空沸現象とは?

突沸現象とは、突然に沸とうする現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を 温めるときにささいなきっかけ(容器をゆする、塩、砂糖などを入れる)で生じます。 この現象が調理中に起きると、鍋がはねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけが、 機器損傷のおそれがあります。

予防方法

- ●カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは、弱火でかき混ぜながら加勢してください。(強火で急に加熱しない)
- ●熱い汁物に、塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行ってください。
- ●鍋の大きさにあった火力で加熱してください。

11

安全上のご注意(設置編)

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、 または火災の可能性が想定される内容を示しています。




■機器の設置や移動・分解・修理・改造は絶対に行わない

- ●一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、作動不良の原因になります。
- 専門の技術・資格が必要ですので、機器の設置・移動・取りはずし・買い替えの際には 必ずお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。 ※ 詳しくは、工事説明書を参照してください。



■供給ガスと銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)が 一致していることを確認する

- ●供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一酸化炭素中 毒になったり、爆発着火でやけどをしたり、機器が故障する原因になりますので、使用 しないでください。
- ●銘板は機器内左後方側面に貼ってあります。供給ガスの種類がわからない場合はお買い 上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。
- ●機器前面の電池ケースふたを開けると、機器情報シールが貼ってあります。
- 機器のガス種(ガスグループ)が確認できます。
- ●転居されたときも、供給ガスの種類が銘板の表示と一致していることを確認してください。





■可燃物との距離を確実に離す

火災予防条例で定められていますので、必ず守ってく ださい。距離が近いと火災の原因になります。 以下の場合は必ず別売の防熱板を取り付けてください。

■可燃性の壁(ステンレスやタイルを貼った可燃性の 壁も含む)との距離を右図のようにとれない場合

防熱板はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス にお問い合わせください。


■設置後機器の周辺を改装する場合も可燃物と の距離を確実に離す

防熱板

●図のように取り付けて使用してください。

4015-0100-0205 型……側壁用 4015-0100-0206 型……後壁用 RB-15B型 ········後壁用補助 RB-60T 型 天井用 RB-15T 型 天井用補助

●詳しくは丁事説明書をご覧ください。



知っておいていただきたいこと

温度センサーについて

●温度センサーを正しくはたらかせるために 必ずお読みください。

■温度センサーの上面と鍋底が密着していないときは使用しない ●温度ヤンサーが鍋底の温度を正しく検知できずに、発火や途中消火、機器焼損の原因にな ●中華鍋田補助ごとくを使用すると、温度センサーが鍋底に密着しない原因になります。 鍋と材料 底が丸い の重量が フテンハノフ 異物が付着 中華鍋 300g未満 中華鍋用補助ごとく ■耐熱ガラス容器、土鍋など熱の伝わりにくいもの、底が浅く広い鍋での 油調理はしない 油の温度が上がりやすく発火する おそれがあります。

鍋の選びかた

炊飯モードに適した鍋については、ほご30ページをご覧ください。

耐熱ガラス容器

十級

鍋。	の種類	●弾 がもの勘理 注の量 200ml にご ●対めもの翻訳	その他の課題	●監禁設定モード 関/上の開発 (後の間 500m	●無わかしモード ()Kの# 500ml + 2L)
鍋 フライパン	材質: アルミ、銅 鉄、ホーロー	0	0	0	0
	材質: ステンレス 厚手	0	0	0	0
	※薄手	×	0	Х	0
中華鍋	材質: アルミ、銅、鉄	0	0	0	_
	材質: ステンレス (底が平らな 手	0	0	0	
	もの) ※薄手	×	0	×	
無水鍋 多屋鍋	9-9-	0	0	х	0
土鍋 耐熱ガラス容器 圧力鍋	986	×	O DESCRIPTION	Х	×
やかん	0	_	0		0

※厚手: 2.5mm 以上 薄手: 2.5mm 未満

(温度を正しく検知できません。)

お願い。

中華鍋を使うときは

- ●必ず取っ手を持って調理してください。
- ●鍋底と温度センサーが密着していることを確かめてから使用してください。
- ●中華鍋の種類によっては、鍋が安定せず、温度センサーが正しくはたうきません。

っ

Ť

ぉ

Ü

7

U

ただきた

(,)

底が浅く広い組

· 安全機能

■天ぷら油の過熱を未然に防止

天ぷら油過熱防止機能

(左コンロ) (後コンロ)

調理油が過熱されると、自動で火力調節し発火を防ぎます。

この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇 が続くと、自動で火を消します。

ただし、後コンロは自動で火力調節せず、調理油が過熱されると、 白動で火を消します。





■炎が消えるとガスを自動でストップ

立消え安全装置

(左コンロ)(右コンロ 後コンロ

煮こぼれや風などで火が消えると、白動でガスを止めます。





グリル

■万一消し忘れても一定時間で自動消火

コンロ消し忘れ消火機能

(左コンロ)(後コンロ)

- コンロバーナーは点火後、約2時間で自動で火を消します。
- コンロ消し忘れ消火機能の時間は変更することができます。 こる 17。



グリル消し忘れ消火機能

点火するとタイマーが作動します。

最長 15 分で自動で火を消します。 (37 35~)



▮煮ものなどで焦げついた場合、初期段階で自動消火

焦げつき自動消火機能

(左コンロ) (右コンロ) 後コンロ

煮もの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で火を消します。

鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。 ※鍋底にこんぶや竹皮などを敷いた調理では、焦げつき自動 消火機能が正常にはたらかないことがあります。





■誤ってボタンが押されるのを防止

点火ロック

(左コンロ)(右コンロ)(後コンロ) グリル

幼いお子さまのいたずらや不注意からの点火を防ぎます。 [www.

■点火時の炎あふれを防止

中火点火機能

(左コンロ) (右コンロ

点火時の炎あふれをおさえるために、中火で点火します。 「**₹** 19 ⋅ ⋅ ⋅

■グリル庫内が過熱すると自動消火

グリル過熱防止センサー

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に 高くなった場合に自動で火を消します。



▼万一操作ボタンを戻し忘れてもブザーでお知らせ

コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能(左コンロ)(右コンロ)(後コンロ)

タイマーや便利機能を使って、自動で火が消えたり、安心・安全機能により火が消えたときに、 操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが「ピピッ」と5回鳴って、お知らせします。 乾電池が消耗するので、すぐに操作ボタンを戻してください。ただし、他のバーナーを使用中は、 ブザーは鳴りません。

■鍋底が高温になると自動で弱火になり、異常過熱を防止

高温白動温度調節機能

(左コンロ) (右コンロ)



炒めもの調理・いりもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きを したときに強火・弱火と自動で火力調節し、鍋の異常過熱を防止します。 この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でもセンサー温度がさらに 上昇した場合は、自動で火を消します。最初に弱火になったとき、ブザー が「ピピッ」と 1 回鳴って、お知らせします。調理に支障があるときは、 高温炒めモード(左/右コンロ)をお使いください。「多で 25~~

各種設定の変更

以下の機能の設定を変更することができます

- ■コンロ消し忘れ消火機能時間……購入時は2時間「--」に設定されています。
- ●湯わかしモードお知らせ時間……お知らせ時間が早く感じたり遅く感じたりする場合、1~ 5の5段階にお知らせのタイミングを設定することができます。 購入時は「引 に設定されています。
- ●ごはんモード……少量炊飯でごはんへの着色(焦げ)が気になる場合。または炊き不足を感 じる場合、炊き加減を3段階で調節します。購入時は「2」に設定されています。

【共诵操作】-

各種設定を変更する前に行ってください。



2 右コンロバーナーを点火する


点火後 10 秒以内

ブザーが鳴るまで3秒以上押し続けます。

※❸の操作後、15 秒以内に以下の操作を行ってください。



コンロ消し忘れ消火機能時間の変更



7 共通操作 0~ 0後、

グリルタイマーセットスイッチ [+/-] を押す。

30~90分の間で10分刻み、および2時間に設定できます。

- ・「+] スイッチ押し: 最長2時間「--|
- ・「一」スイッチ押し:最短30分「**30**」



ピッ

反対 操作ボタンを押して消火の状態にする。

設定した時間に変更されます。



お知らせ


●すべてのコンロバーナーが同じ設定時間になります。バーナーごとには設定できません。

湯わかしモードお知らせ時間の変更

(右コンロ)

7 共通操作 0~ 3後、 湯わかし/炊飯スイッチを押す。

グリルタイマー表示部に「】が表示されます。




ピッ

押す


各種設定の変更

☑ グリルタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。

グリルタイマー 表示部	1	2	3	4	5
設定内容	沸とうの 早くしたU	お知らせを い場合		↔ 沸とうの 選くした)お知らせを い場合



設定したお知らせのタイミングに変更されます。



お願い

- ●やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なります。そのため、お使いに なる鍋などによっては、極端にお知らせ時間が早くなりすぎたり、遅くなりすぎたりする場合 があります。設定を変更する場合は、2または4から設定してください。それでもなお、早く したい場合や遅くしたい場合は、1または5に設定してお使いください。
- ●同じやかん(鍋)を使用しても水の量によってお知らせ時間が異なる場合があります。


ごはんモードの変更

イカコンロ

7 共通操作 ○ ○ ③後、

湯わかし/炊飯スイッチを2回押す。

グリルタイマー表示部に「?」が表示されます。




☑ グリルタイマーセットスイッチ [+/-]を押す。

グリルタイマー 表示部	1	2	3
設定内容	ごはんへの着色 (焦げ) が気に なる場合		※ 炊き不足を 感じる場合

※ごはんが硬かったり、かんで粉っぽさを感じる場合。

☆ 操作ボタンを押して消火の状態にする。

設定した炊き加減に変更されます。






基本の操作 (コンロの使いかた)

備

- ●操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前 にはがしてください。
- ●グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り 除いてください。

ガス栓(ねじガス栓)を 全開にする






⚠ 点火する




2 火力調節する



●操作ボタンで点火する。



●火力調節つまみをスライドさせ、鍋の大き さに応じた火力にする。




お知らせ

・点火のとき、火力調節つまみは後コンロ は「強火」の方向に、左/右コンロは中央 の位置に移動します。 (中火点火機能) (37 16 ページ)

お知らせ


● 火力調節つまみを速く操作すると、火が 消えたり、炎が一瞬大きくなる場合があ ります。



❸ 火を消す



●操作ボタンで火を消す。



ガス栓(ねじガス栓)を。 閉める

●調理が終わったら、ガス栓(ねじガス栓) を閉める。



ワンポイント

炒めもの、いりもの、あぶりものを するときは

高温炒めモードに設定して調理してください。

安心・安全機能がはたらく温度を一時的に 高くし、高温炒めモードに設定してから、 最長60分(最初に自動で弱火になってから 約30分) 高温で調理できます。

揚げものをするときは

温度設定モードで調理してください。こを21ページ ※温度設定モードを使わないと、天ぷら油 過熱防止機能がはたらき、調理中に自動 で火が消えることがあります。



●必ず火が消えたことを確認してください。

19


押す


揚げものをする (温度設定モード)

●油の温度を保ちながら、揚げものを調理できます。


適した油の量:500ml~1L

ごとくの中央に鍋を置く






●鍋の大きさに応じた火力にする。



2 温度設定する ▮▶

最初は 180℃に設定されます。



●押すたびに、次のように切り替わります。180℃ → 200℃ → 160℃



お願い

- ●温度設定モードを使う場合、調理に適し た油の量は 500ml ~ 1L です。
- ●温度設定モードを使わない場合は、必ず 200ml以上の調理油で行ってください。

マンポイント

●設定温度は調理中でも変更できます。

【左/右コンロ】



●揚げもの調理以外の火加減が難しい焼きもの調理も簡単に作れます。


設定温度の目安

とりのから揚げ、ホットケーキ、ハンバーグ	160℃
天ぷら、コロッケ、焼きギョーザ、お好み焼き	180℃
クルトン、かきもち揚げ	200℃

●鍋の種類・材質や厚さ、油の量などにより、 設定した温度と異なる場合があります。

温度設定は、天ぷら用鉄鍋での揚げもの調理時の油 の温度で、設定してあります。

■温度設定スイッチを押し、「180℃」の温度設定ランプを点灯させ、そのまま約3秒押し続けることで、10℃刻みの設定ができます。



3 調理する



❷ 火を消す

操作ボタンで火を消す。



●設定温度になると、ブザーでお知らせします。 調理をはじめてください。



お知らせ)

●調理中は自動で強火・弱火を繰り返して、 設定温度を保ちます。



◆調理中に火が消えた場合は、設定温度が取り 消されます。再度操作 **か**から行ってください。

お願い


●必ず火が消えたことを確認してください。

21

ものをする

- ●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。
- ●めんをゆでたり、あともう少し煮込みたいときの消し忘れ防止に便利です。

ごとくの中央に鍋を置く






点火後、 時間設定する



- ●コンロタイマーセットスイッチ「+/-1 を押す。
- ●最初は「! | (1分)が表示されます。




- ●1~90分(1分刻み)で設定できます。
- ●押し続けると5分刻みで設定できます。




- ●設定時間は調理中でも変更できます。
- ●取り消すときは、いったん火を消してく ださい。

設定時間終了 30 秒前にお知らせ 🏴




設定時間がくると、 自動で火が消える

●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。



4 操作ボタンを戻す ■

操作ボタンを押して消火の状態にする。



お知らせ

操作ボタンを消火の状態にしないときは、 コンロタイマー表示部「ひ」は、約10秒 後に消灯します。

コンロタイマーを使う

炒めもの・いりものをする

●炒めもの、いりもの、あぶりものなどで、急に火が小さくなったり、消えてしまう場合に 高温炒めモードを使用してください。

ごとくの中央にフライパンを置く




	タイマー	▶ロック	タイマ-
200	〒物 ①強め	200 おかゆ	
3秒押し□180 □ 160	『切身 『標準 『姿焼 『弱め 十	3秒押し 1800ごはん 3秒押し 1600測わかし	<u>+</u>
高温 温度 炒め 設定	オート 焼き 一	高温 炒め 設定 200	\odot
左コンロ	グリル	右コンロ	1
O		0	

3 秒以上

← 点火後、高温炒めスイッチを押す

●ランプが点滅から点灯に変わり、ブザーが鳴るまで3秒以上押す。





- ●調理をはじめる。
- ●もう一度、高温炒めスイッチを押すと 取り消しになります。

お願い

加熱したフライパンなどに少量の調理油 しか入れない場合は、油の温度が急激に 上がり、発火のおそれがありますので注 意してください。

お知らせ

●火が消えると、高温炒めモードは取り消 されます。

(高温炒めモード) 【左/右コンロ】

ワンポイント

200

高温炒めモードとは

「天ぷら油過熱防止機能」「焦げつき自動消火機能」を一時的に解除し、通常より高い温度で使用でき るモードです。高温炒めモードを使用しても、温度センサーのはたらきにより、自動で火力調節したり、 白動で火を消す場合があります。 ① 通常時

◇温度センサーのはたらき

①通常数

火力調節 約370℃で自然に油から発火 消火 ②高温炒めモード設定時

天ぷら油過熱防止機能

鍋底の温度を直接検知し、約250℃に達すると 自動で火力調節します。 (天ぷら油過熱防止機能)

以下の場合は自動で火を消します。

・火力調節している状態が約30分経過した場合 ・弱火の状態でも温度の上昇が続いた場合

②高温炒めモード設定時

火力調節 消火

鍋底の温度が約290℃に達すると自動で火力 調節します。

高温炒めモード設定中でも、安全のため以下の 場合は自動で火を消します。

- ・高温炒めモードに設定してから、最長 60分 (最初に自動で弱火になってから約 30分) または、コンロ消し忘れ消火機能設定時間が 経過した場合
- ・弱火の状態でも温度の上昇が続いた場合

夕 火を消す



0488

●操作ボタンで火を消す。



お願い

必ず火が消えたことを確認してください。

■高温炒めモードで揚げもの 調理をしない

調理油の温度が高くなり、発火する おそれがあります。



■焼網は使用しない

トッププレートに落ち た油などが発火したり、 機器の異常過熱のおそれ があります。





■あぶり調理をする場合は温度センサーの真上は避ける

温度センサー上に焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知 できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により、 温度センサー故障の原因になります。

25

Ď もの

U

b

ものをする


お湯をわかす_(湯わかしモード)

【右コンコ】

●お湯がわいたらお知らせし、白動で火を消します。

ごとくの中央に鍋またはやかんを置く





水の量: 500ml~2L

※ふきこぼれを防ぐため、やかんや鍋の大きさに応じ た水の量(最大容量の6~7割)にしてください。



お願い。

- ◆やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お知らせ時間が異なる場合や、ふきこぼれる場合がある。 ります。
- やけどなどに注意してください。
- ●温度センサーを正しくはたらかせるために、次のことを守ってください。
- ふたを開け閉めしない・水をかき混ぜない ・鍋ややかんを動かさない 水を追加しない ・ 具を入れない 火力を変えない
- ●火力はやかんや鍋の径に合わせて炎があふれないように調節してください。

お知らせ

- ●以下の場合は、100℃になる前に沸とうしたと判断される場合があります。
- ・一度わかしたお湯(約 70℃以上)を再び湯わかしモードでわかしたとき
- やかんや鍋などの底が汚れていたり、さびていたりするとき
- ●湯わかしモードお知らせ時間を変更することができます。 (A) 18~~




お湯をわか

●押すたびに、次のように切り替わります。 湯わかし → → ごはん → → おかゆ

---- 取り消し (消灯) ←---

2 沸とうして5分後に、

沸とうすると、ブザーでお知らせし、 自動で弱火になります。






お知らせ

沸とうして弱火になると、火力調節はで きません。

自動で火が消える








❷ 操作ボタンを戻す ■

操作ボタンを押して消火の状態にする。



27 28



ごはん・おかゆを炊く_(炊飯モード)

【右コンロ】

おいしく炊くコツ

お米は正確にはかる。

180mlの計量カップを使うと便利です。

2 たっぷりの水で手早くとぐ。

はじめのとぎ水は、すぐに捨ててください。ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためです。

180m|の計量カップ

一ついいいた。

「とぐ → 洗い流す」を数回繰り返します。
 にごりがうすくなるまで、手早く洗ってください。



すり切り1杯で、

お米1合です。

手早くとぐ

お知らせ

●お米のとぎが足りない場合は、におい、黄ばみ、焦げの原因になります。

1回で炊ける量

ごはん	1~5合
炊きこみごはん	1~4合
全がゆ	0.25~1合
七分がゆ	0.25~0.5合

お米と水の量の目安

	お米の量	水の量			
	の小の里	ごはん	おかゆ		
容量	合数(重量)	Clan	全がゆ	七分がゆ	
45ml	0.25合(約 38g)		360ml	470ml	
90ml	0.5 合(約 75g)	-	540ml	630ml	
180ml	1 合(約150g)	300ml	900ml	_	
270ml	1.5 合(約225g)	390ml	_		
360ml	2 合(約300g)	480ml		-	
450ml	2.5 合(約375g)	580ml	_	_	
540ml	3 合(約450g)	670ml	_	_	
720ml	4 合(約600g)	930ml	_		
900ml	5 合(約750g)	1130ml	_	_	

お願い

- 水の量は目安です。好みに応じて加減してください。
- ◆炊きこみごはんの場合は、ごはんに比べ約1割増の水の量(調味料、だしを含む)にしてください。

お米を水に浸す時間

	お米の種類	水に浸す時間		
	の木の俚規	春~夏	秋~冬	
	白米	30分以上	60分以上	
	無洗米・発芽玄米	30万以上	607WI	
ごはん	胚芽精米		90分以上	
16	雑穀米	60分以上		
1	古米] 607141		
	麦ごはん			
お	かゆ	0~30分		

クンポイント

- ●洗米した後、必ず 30 分以上水に浸してから 炊飯してください。
- 炊飯してください。 ●洗米してすぐのお米を炊飯するとごはんが 硬くなります。
- ●一度水に浸したお米は、砕けやすくなります。砕け米が混じったり、お米をとぎ足りない場合はにおい、黄ばみ、炊飯がうまくできない原因になります。

無洗米を炊くときのコツ

- 1、2 度すすいでください。にごったまま炊飯するとでんぶん質が沈殿し、生炊きの原因になります。
- 十分に水に浸してください。
- 水の量を3%程多くしてください。または無洗米専用計量カップを使ってください。
- よくかき混ぜて気泡をとばしてください。表面に気泡ができると、水が吸収されず、生炊きの原因になります。

炊飯モードに適した鍋



炊飯鍋の選びかた

	鍋の種類		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の 炊飯専用	111-R001型		0	0	白米3合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん2合
鍋	RTR-500D型		0	0	白米5合、全がゆ1合、七分がゆ0.5合 炊きこみごはん4合
アルミの釒	A		* 0	* 0	薄手 (2mm以下) の場合は焦げつきやすくなります。
ホーロー、ステンレスの鍋			* 0	* 0	白米は焦げる場合があります。 薄手(2.5mm以下)のステンレスの鍋の場合は焦 げつきやすくなります。
土鍋			×	* 0	おかゆ以外は炊けません。
ガラス鍋 多層鍋	・圧力鍋		×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

6

おかゆを炊


- : 適しています : 適していません(温度を正しく検知できません。)
- ※ふたに蒸気穴がない場合や鍋の材質・形状によっては、焦げつきやふきこぼれなど、うまく炊けない場合があります。

このような場合は、別売の炊飯専用鍋をお使いください。 CSF 59x-2

29

1118

鍋にふたをしてごとくの中央に置く







鍋底の中心に温度センサーが密着するように 置いてください。

	タイマー	▶□ック タイマー
200	□干物□強め	1200 abかゆ
3秒押 180	切身 標準 工	39年1 180ではん 十
1	32 M 1810) [B 1100 MADE 1
別の 設定	オート加減	高温 温度 公〇 ―
左コンロ	グリル	右コンロ
		9

点火後すぐ









- 位置に合わせるときは、強の位 置から合わせてください。
- ●火力が◆位置より大きいとごはん は硬めに、火力が小さいとごはん はやわらかめに炊けます。

20

📿 湯わかし / 炊飯スイッチを押す



湯わかし / 炊飯スイッチを押す



◆取り消すときは、いったん火を消します。◆ごはんモードでの少量炊飯で、ごはんへの着色(こげ)が気になる場合、または炊き不足を感じる場合、炊き 加減を3段階で調節が可能です。 18 ~~7

お願い

機器を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わり、燃焼不良となり 炊きムラなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。

炊飯開始後、一定時間が経過すると設定変更および取り消しはできなくなります。

●取り消すときは、いったん火を消してください。●温め直しはできません。(焦げつくことがあります。)

●風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなど の風が当たっていると、うまく炊けません。炎 に風が当たらないようにしてご使用ください。

炊きこみごはんを炊くとき

- お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く
- ■前に入れてください。 ●具やパター、ケチャップなどの調味料はお米の 上にのせて、炊きあがり後に混ぜてください。 沈殿するとうまく炊けない場合があります。

油ガード

おかゆを炊くとき

- 最初から塩などの調味料を入れたり、炊いている 途中でかき混ぜたりしないでください。 粘りがでたり米粒がつぶれうまく炊けない場合があります。 ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち
- 上げたりしてください。
- おかゆの炊きあがりで、水分の量が多い場合は再 点火し、様子を見ながら火力調節してください。
- 炊きあがったごはんからおかゆ (雑炊)を作 るときは、手動で調理してください。

炊飯時間の日安

ごはん 28~37分(むらし10分を含む) おかゆ 35~50分


むらし後は…


ごはんを僅からよくほぐしてください。 余分な水分がとび、ごはんがおいしくなります

炊きあがると自動で火が消え、 むらしがスタート



●炊きあがると、ブザーで ●むらしが終了すると、 お知らせし、むらしが ブザーでお知らせします。 スタートします。






●炊きあがると、ブザーでお知らせします。



操作ボタン

●操作ボタンを押して消火の 状能にする。



お知らせ

●ごはんをむらし中に操作ボタン を戻すと、むらし終了のお知ら せブザーが鳴りません。

か

h

かゆを炊




グリルの取り扱いと準備

- ●操作部の表面に透明の保護シートが貼られている場合は、ご使用前 にはがしてください。
- ●グリル庫内に紙や梱包部材が入っていないか確認して、すべて取り 除いてください。

ガス栓(ねじガス栓)を 全開にする






グリル庫内を確認する

点火ロックが解除されているか、 確認してください。 E 20 ~- ≥

グリルの取り出し

グリルとびらをゆっくり水平に引き出す。 いっぱいに引き出すと、いったん止まります。



少し持ち上げて本体からはずし、そのま ま取り出す。



グリルとびらを両手でしっかりと持ち、 ゆっくりと持ち運ぶ。



お知らせ

- グリルとびらを完全に引き出す前に持ち上げ ると、グリル皿に傷がついて、表面に施され たクリアコートがはがれる原因になります。
- ●グリルとびらやグリルⅢ受けをはずす場合 は日 43・47~3をご覧ください。

グリルを初めて使うときは

グリル焼網を取り出す。

下火カバーが取り付けられていない場合 は、取り付けてください。 日 43 ページ

部品に付着している加工 油を焼き切ります。 火力は上火「強」・下火 「強」で行ってください。 「金マ 35%」。 をご覧ください。

グリルの操作については プー

お願い

- 排気□や排気□以外からも煙が出ます が、異常ではありません。
- 空焼き時に、グリル過熱防止センサー がはたらき、自動で火が消える場合が あります。(「□□」と「-5」を交互に 表示します。) この場合、5分程度待っ てから、再度点火操作をしてください。
- ガス栓(ねじガス栓)を閉める。

使用後はガス栓(ねじガス栓)を閉めて ください。



魚を上手に焼くために

17 下ごしらえをする。

- ●冷凍の魚は、しっかり解凍します。
- ●冷蔵の魚は常温でしばらくおきます。
- ●生魚は水洗いした後、水気をよくふき取ります。
- ●みそ漬けやかす漬けは、「みそ」や「かす」を よくふき取ります。

2 グリル焼網に油を 薄く塗る。

ひと手間かけることで、 くっつきにくくなります。



図 約1 ~2分間、空焼き(予熱)をする。

魚(食材)がグリル焼網にくっつきにくくなり、焼き あがり後、取り出しやすくなります。


お願い

- オートメニューモードで調理する場合は、予熱は しないでください。
- 4 角(食材)を置く。

印のところが上手に焼けます。

丸身の場合

角は頭が奥に、尾が手前になるように置くと尾の隹げは少なくなります。



ワンポイント

- 塩をつけると、身がしまって身くず れしにくくなります。
- ●さばやいわしなど背の青い魚は脂分 が多いので、多めに塩をして時間を おき、身をしめます。白身魚は、塩 を少なめにふり、時間も短めにしま
- ●川魚やいか、えび、貝などは、焼く 直前に塩をふります。
- ●魚の重量の約2%程度の塩をつけま す。身の厚いところには厚く、薄い ところには薄くつけます。
- ■尾やひれは特に焦げやすいので、多 めに塩をつけてください。また、アル ミはくで包んでお くと、焦げかたが 少なくなります。
- 包丁目(飾り包丁) を入れると、火の 通りがよくなり、 皮が破れることに よる脂の飛び散り も少なくすること ができます。



切身の場合

皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼 網の外周部にくるように置くと隹げは少なく なります。

1~2切の場合 4切の場合 中央をさけて





お知らせ

●グリル焼網、グリル皿は消耗部品です。ご使用状態や経年変化などにより、グリル焼網は魚がくっ つきやすくなったり、フッ素コートがはがれる場合があります。また、グリル皿はクリアコートの 劣化やはがれにより汚れが落ちにくくなる場合があります。どちらも交換部品(有料)として準備 しておりますので、取り替えの際は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わ せください。 135 59


33

の取り扱い



手動で調理 (マニュアルモード)

●設定時間がくるとお知らせし、自動で火を消します。








時間設定する



●操作ボタンで点火する。



●点火すると自動でグリルタイマーが スタートします。




- ●最初は「¶」(9分)が表示されます。
- ●グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分) が表示されます。

お知らせ

・ 点火初期は予備加熱のため、強制的に火力 強となります。この間に火力変更した場合は、 予備加熱終了後に実際の火力が変化します。

●グリルタイマーセットスイッチ「+/-を押す。



- ●1 分刻みで 1 ~ 15 分 (最長) に設定で
- ●グリル庫内の温度が高いときは、設定時 間は1~10分(最長)となります。

ワンポイント

- ●設定時間は調理中でも変更できます。
- 焼き時間の日安は付属のクックブックを ご覧ください。

お願い。

- ●請買物の種類によっては、グリルタイマーやグリル過熱店上センサーがはたらく前に軽火するおそれ があります。機器から離れないようにし、嫌き過ぎに注意してください。 例)めざしやうるめなどの小魚、干し物や薫製、脂分の多いにしん、塩さば、とり肉など。
- ●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ●つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは、焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- ●グリル庫内が高温になるとグリル過熱防止センサーがはたらき、自動で火が消える場合があります。 グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。
- ●グリル皿は急に冷やさないでください。使用直後にグリル皿に水をかけると変形することがあります。 グリル皿が冷めてからお手入れしてください。

ワンポイント

●はしをグリル焼網と平行に入れると、グリル焼網にくっついた魚が はがしやすくなります。



(3) 火力調節する






●火力は4種類設定でき、火力切替スイッ チで上火・下火の調節ができます。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お願い

上火と下火の加熱方式が違うので、表と 裏の焼き色が同じにならないことがありま す。焼き色を見ながら、上火・下火の火力 調節をしてください。

設定時間終了 30 秒前にお知らせ

●30秒前にブザーでお知らせします。



設定時間がくると、

●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。



6 操作ボタンを戻す ■

●操作ボタンを押して消火の状態にする。

(お知らせ)

操作ボタンを消火の状態にしないときは、 グリルタイマー表示部「11 は、約 10 秒後 に消灯します。


35

手動で調理




自動で調理 (ォートメニューモード)

●はじめにオートメニューと焼き加減を選んだら、あとは自動で焼きあげます。





グリルとびらを奥まで確実に閉める。




点火後すぐ

●操作ボタンで点火する。




●点火すると自動でグリルタイマーが スタートします。




- ●最初は「¶」(9分)が表示されます。
- ●グリル庫内の温度が高いときは、「6」(6分) が表示され、オートメニュースイッチを 受け付けません。

グリル庫内が冷めるまで5分程度待って から、使用してください。




加減

●下図の様に点灯を繰り返します。



●押すたびに、次のように切り替わります。



お知らせ

●オートメニューモード使用中は火力調節は できません。


お願い

- ●みりん干しやみりん漬けなど焦げやすい魚 めざしやうるめいわしの丸干しなど水分の少ないもの. ハラスなど特に脂の多いものは、焼けすぎにより集げがひどくなり、発火のおそれがあります。
- ●オートメニュースイッチは、点火後約30秒以内に押してください。 (焼き加減は点火後、90 秒まで変更可能です。)
- ●焼きあがったらすぐに取り出してください。余熱で焦げることがあります。
- ●魚を一度焼きかけて火を消し、再度点火して調理する場合は手動で焼いてください。 こる 35ページ (オートメニューモードでは魚が焼けすぎてしまいます。)
- ●グリル冊は急に冷やさないでください。使用直後にグリル冊に水をかけると変形することがあります。 グリル冊が冷めてからお手入れしてください。

🕜 焼き加減を設定する 🕪

焼き加減を選ぶ。





調理終了 30 秒前にお知らせ

- ●30秒前にブザーでお知らせします。
- ●オートメニューランプ、焼き加減ランプは消灯 し、グリルタイマー表示は「30」、火力表示ラ ンプは上火「強」・下火「強」に切り替わります。





- ●さらに焼き色をつけたいときは、 [+] スイッチで時間設定できます。
- 調理が終了すると、 自動で火が消える

●設定時間がくると、ブザーでお知らせします。



分操作ボタンを戻す

操作ボタンを押して消火の状態にする。

(お知らせ)

操作ボタンを消火の状態にしないときは、 グリルタイマー表示部「①」は、約10秒後 に消灯します。

37

自動で調理

自動で調理 (ォートメニューモード)

下記の表はオートメニューを使った場合の調理例です。

下記の表に記載のない調理物はうまく焼けない可能性があるため、手動で調理することをおすすめします。 (火力と調理の目安は付属のクックブックをご覧ください。)

		※ g 表示は 1 匹あた	りの重量を示しています。			
オート 焼き加減メニュー	弱め	標準	強め	ポイントとお願い	置きかた 😭 34ベータ	
	[小さめの生象] きす 小あじ] 1 ~ 6 匹 (50g以下)	【中程度の生集】 あ じ	【大きめの生魚】 あ じ 3~4匹 いさき 3~4匹 (200g以上)	 尾やひれは焦げやすいのでその部分だけ十分に塩をつけるか、アルミはくで包むと、きれいに焼けます。 厚みのある魚(姿族 4cm を超えるもの)は火が通りにくいので、マニュアルモードで様子を見ながら焼いてください。 魚の身に浅く包丁目(飾り包丁)を入れると、火の通りがよくなり、皮が破れることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。 	1 匹の場合 左右どちらかに	
姿 焼	[塩漬けの魚] 塩さんま 1~4匹 (130~200g)	たい (小) 1匹 (300g以下) きす 1~4匹 (50g以上)	たい (小) 1匹 (約300~400g)	小さめの生魚・塩漬けの魚について 以下の魚は「標準」・「強め」では焼き過ぎてしまう場合があるので、焼き加減を「弱め」に設定してください。 ・50g以下の小さな魚 ・塩漬けされたさんま	3 匹の場合 中央をさけて すきまを開ける	
切身	「照り焼き 」 ぶ り さわら 【みそ漬け】 さわら	【生魚】 生生ざ は け は ち さ が ず ぎ い い け だ け ば 塩漬け は 塩漬け 】 甘 塩 さ ば	【光沢のある魚】 たちうお さわら	・身側を下向き、皮側を上向きにしてグリル焼網に置いてください。 ・ 照り焼き、みそ漬けのものは表面が非常に焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」に設定してください。(標準」・「強め」では表面の焦げが強くなってしまいます。) ・ 厚みのある魚(切身 2.5cm を超える特に骨つきのもの)は火が通りにくいのでマニュアルモードで様子を見ながら焼いてください。 ・ 厚みのある魚の照り焼きやみそ漬けは表面が早く焦げやすい割に、中身に火が通りにくく、オートメニューモードではうまく焼けないので、焦げやすい皮側を下側にしてグリル焼網に置き、二火「強め」、下火「弱め」のマニュアルモードで焼いてください。 ・ みそ漬けはみそを洗い、キッチンペーパーなどで水気をとってから焼いてください。 ・ 照り焼き、みそ漬けのものは次の場合はとくに焦げやすくなります。 「・漬けている時間が長い・魚の脂ののりが良い」・ 照り焼きたれのみりん配分が多い	2 切の場合 身の薄い部分を 外側に向けて、 左右どちらかに 4 切の場合	
干物	[小さな半生の干物] さんまのひらき 1~2枚 (110g以下) ししゃも 4~10匹 (25g以下)	【一夜干しのひらき】 あじのひらき 干しさわら かますのひらき 干しかれい 1~2枚 【大きな半生の干物】 さんまのひらき 1~2枚 (110g以上) ししゃも 4~10匹 (25g以上)	【 大きなひらき】 ほっけのひらき 1~2枚	*参考 照り焼きたれの配合の割合(約30分漬ける)しょうゆ4:みりん3:酒1 ・ししゃも、さんまのひらきは焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」か「標準」に設定してください。(「強め」では焦げが強くなってしまいます。) ・身側と皮側で裏表がある干物は身側を上向き、皮側を下向きにしてグリル焼網に置くと魚が反らずにきれいに焼けます。 ・干物は乾燥状態によっても焼き色や焼け具合が変わります。(乾燥しているものほど焼けやすくなります。)	ししゃもなどはしっぽを手前に 手前側	

自動で調理

4

お願い。

●【照り焼き】、【みそ漬け】は、特に焦げやすいので、焼き加減を必ず「弱め」に設定してください。

自動で調理

(オ オ ー

トメニュー

モード

日常点検とお手入れの道具

- ●ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長くご使用いただくために、年 1 回程度
- の定期点検(有料)をおすすめします。
 ●煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機器内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障や寿命が短くなるおそれがありますので点検(有料)をおすすめします。
- ※定期点検については、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い合わせください。

日常点検をしましょう

部品が正しく取り付けられていますか?

●パーナーキャップ、ごとく、排気□カパー、下火カパーなどは正しく取り付けた状態でお使いください。 GF 43 · 44 /2-07

つまり、たまり、汚れはありませんか?

- ●バーナーキャップの炎□や立消え安全装置(炎検知部)、電極(点火プラグ)が煮こぼれなどでつまったり、汚れた りしていませんか。 ほぞ46ページ
- ●グリル皿に脂がたまったり、グリル庫内や下火カバーが脂で汚れていませんか。GF 47ページ

お手入れの道具と洗剤について



はがれ、表面の変質・変色・さび・割れ・トッププレートの外周枠はがれの原因になります。





クレンザー





故障の原因になります。

硬いブラシ

●機器内部に洗剤が入ると、電子部品などに付着して 作動不良や腐食などの機器故障の原因になります。 必ず布に含ませてからお手入れしてください。

直接かけて使っては いけないもの



引火して火災の原因になります。

絶対使っては いけないもの

可燃性スプレー 浸透液 潤滑剤

お願い

使っ

ては

Ü

な


- ●道具や洗剤は目立たない部分で試してから、使用してください。
- ●食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読んでお使いください。 また、者洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合があります。


お手入れの手順


- 1. 機器が冷めていることを確認する。
- 2. ガス栓(ねじガス栓)を閉める。
- 3. 操作ボタンをロックする。 🗐 20 🚐
- 4 手袋をはめてお手入れを開始する。

取りはずして洗える部品

枠内に表示の部品は取りはずして洗うことができます。 ※その他の部分は取りはずしできません。







41

日常点検とお手入れの

道

部品の取り付けと取りはずし


排気口カバー

2つの排気口カバーツメ部を各々内側に向け、トッププレート 後部のくぼみに取り付けてください。

※傾きのないことを確認してください。




下火カバー




グリルとびら・グリル皿・グリル焼網・グリル皿受け

下火カバーをグリルケースに取り付けてから、下記を行ってください。



- 1. グリル皿をグリル皿受けに取り付ける。 2. グリル焼網をグリルⅢ受けに取り付ける。
- 3. 確実に取り付けられているか確認する。



■バーナーキャップは誤った取り 付けで使用しない

- バーナーキャップを正しく取り付けない と点火しない場合があります。
- ◆炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼。 一酸化炭素中毒のおそれやバーナー キャップが変形する場合があります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで焼損す る原因になります。



パーナーキャップの裏返し バーナーキャップの浮き



■ごとくは誤った取り付けで使用 しない

誤った取り付けをすると鍋などが不安 定になり、傾いたり、倒れたりします。



誤った取り付けの例

お願い。

- ●バーナーキャップを取り付けたときは、必ず正常に燃焼しているか確認してください。 ●バーナーキャップは分解しないでください。

●バーナーキャップ、ごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎が ふぞろいになった場合は交換してください。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにお問い 合わせください。 137 59 ページ

部品の取り付けと取り

はず

● 手袋をしてお手入れをしてください。


● 洗剤は台所用中性洗剤を蓮めて使い、お手入れの最後には必ず 水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにし てください。

お願い。

◆硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性 洗剤以外の洗剤を使用しないでください。塗装のはがれ・ 変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 [37 41 ペーシ

トッププレート

- お手入れのときはごとく、排気□カバーなどの部品を取りはずし、 安定した状態で行ってください。
- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気を



◆汚れがこびりついたとき

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、汚れた部分を湿らせておく。 2. 汚れが浮いてきたらやわらかい布でふき取る。

◆それでも汚れが取れないとき

- 1. くしゃくしゃにしたラップにクリームクレンザーを塗り、こする。
- 2. 汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。 ※別売のガラストップ・Gクレアコート専用クリーナーもご使用いただ けます。 Fast 59 ページ
- ※クレンザーの場合は表面に傷がつく可能性があります。
- ※トッププレート枠にクリームクレンザーを使用しますと、光沢がなくなり、 表面に傷がついたり、変質・変色・はがれなどの原因になります。


●トッププレートには、安全に関する注意ラベルが貼り付けしてあ ります。もし、はがれたり、読めなくなった場合は、お買い上げ の販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してラベルを再購入し、 貼り替えてください。

ごとく・排気□カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。

❖それでも汚れが取れないとき

- 煮洗いするとさらに汚れを落としやすくなります。
- 水を入れた大きな鍋にごとくや排気□カバーを入れ、 30分程加熱する。
- 2. 冷ましてから、浮き出てきた汚れを水洗いし、水気をふき取る。



※各部品の取り付けについては、137 43・44ペー ジをご覧ください。

機器表面・操作部

● 洗剤を含ませた布で汚れをふ き取り、乾いた布で洗剤や水 気をふき取ります。



※機器内部に洗剤が入らないようにしてください。 電子部品などに付着して、作動不良や腐食などの 機器软障の原因になります。

バーナー部

◆ やわらかい布で汚れをふき取り、乾いた布で仕上げます。

バーナーキャップ

- ●洗剤を含ませ た布で汚れを ふき取り、乾 いた布で洗剤 や水気をふき 取ります。
 - ※バーナーキャップは分解で きません。
 - ※水洗いした後は、水気を土 分ふき取ってから取り付け **̄ ̄ バーナーリングの凹部は、歯** てください。
 - ※ごとくなどと同様に煮洗い もできます。

❖炎□が目づまりしていたら

●歯ブラシなどで汚れを取り 除きます。



- ※目づまりや汚れは、不完全 燃焼や点火不良の原因にな ります。
- ※汚れがこびりついたとき は、つまようじで汚れを取 り除きます。

バーナー本体

● 表面は、やわらかい布で汚れ をふき取ります。



バーナーリング

ブラシなどで汚れを取り除き ます。



- ※汚れがたまると、ごとくが安 定しない原因になります。
- ※汚れがこびりついたときは、 つまようじで汚れを取り除い てください。
- ※トッププレートとバーナーリング の間にあるパッキンを傷つけな いようにトッププレートとのすき まにつまようじや歯ブラシを寫 かせて使用しないでください。 パッキンがずれたり、傷つくと 煮こぼれなどが機器内部に入る

原因になります。

立消え 安全装置・雷極

● 歯ブラシなどでお手入れしま



※電極(点火プラグ)の先端は とがっていますので、けがな どに注意してください。

温度センサー

● 片手を添え、水を含ませて硬く しぼった布で、頭部と側面の汚 れをふき取ります。



※強い力を加えると、温度セ ンサーが傾いて、鍋底に密 着しないことがあります。

'n

0

か

 $\widehat{\exists}$

П

お手入れのしかた グリル

- ご使用のつど、きれいにお手入れしてください。
- 手袋をしてお手入れをしてください。
- 洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布で ふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。

お願い。

●硬いブラシやたわしは使用しないでください。また、中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。 塗装のはがれ・変色・シミ・傷・さびなどの原因になります。 □ 41 <-->

グリルとびら・グリル皿受け

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。 ※水気が残っていると、さびなどの原因になります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。


取りはずしかた

 押さえバネを①の方向に下げる。 2. グリルとびらを②の方向にたおす。



取り付けかた

- 穴にはめ込む。(①)
- グリルとびらを②の方向に回転させる。
- 3. 押さえバネがグリル皿受けに確実にはまってい



※グリルとびらは変形させないでください。 なります。


特にグリル冊受けとの固定部が変形すると、グリルとびらの閉まりが悪くなったり、はずれやすく

グリル皿・グリル焼網・下火カバー

- 洗剤を含ませた布で汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
- 汚れがひどいときは、つけ置きした後、洗剤で丸洗いしてください。 ※グリル焼網に汚れが残っていると、魚などの調理物がくっつきやすくなります。 ※下火カバーは、ごとくなどと同様に煮洗いもできます。


グリル庫内(側壁・底部)

- 洗剤を含ませた布でお手入れできる部分の汚れを ふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取ります。
 - ※燃焼部(ト火バーナー: 天井/下火バーナー: 右図指示位置) には触らないでください。炎口 がつまり燃焼不良の原因になります。
 - ※グリル庫内の天井部には、立消え安全装置(炎 検知部)と電極(点火プラグ)、奥の壁部分に はグリル過熱防止センサーが取り付けてありま すので触らないでください。正しくはたらかな くなるおそれがあります。



乾電池を交換する


・乾電池の交換時期が近づくと電池交換サインが点滅します。



- **1** 機器が冷めていることを確認する。
- 2 雷池ケースふたのつまみを引き、手前に開く。


あまり強く引かないでください。電池ケースふたがはずれ ることがあります。

※電池ケースふたがはずれたときは、電池ケースふたの左 右のツメの溝を本体のピンに片方ずつ「カチッ」と音が するまではめ込んで取り付けてください。





3 古い乾電池をはずす。



乾電池を交換する

新しい乾電池を入れる。

単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個を右図のように⊕⊝を確認して奥まで確実にはめ込んでください。



5 電池ケースふたをもとに戻す。



∧ 警 告



■乾電池は充電・分解・加熱・火の中へ投入しない

■新旧・異種の乾電池は混用しない



■機器を廃棄する場合は、乾電池をはずす

ショートや発熱、液漏れ、破裂により、けがややけどの原因になります。

■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使う

お願い。

●単1形アルカリ乾電池(1.5V)を使用した場合、乾電池を交換する(電池交換サイン点灯)目安は約1年です。

(付属の単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)で当社使用モードによる)

- ●単1形アルカノ乾電池(1.5V)でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカー・種類が異なると交換時期が1年以内と短くなります。また、単1形マンガン乾電池(1.5V)を使用した場合は、交換時期が極端に短くなります。
- ●未使用の乾電池でも「使用推奨期限(月、年)」を過ぎている場合は、放電により、短時間で電池交換サインが点滅・点灯する場合があります。また、付属の単1形アルカリ乾電池(1.5V)は、工場出荷時期により寿命が短くなっている場合があります。
- ●単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーや充電式単1形乾電池に、電池ケースの Θ端子が接触せず、使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短く なります。

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問		こうしてください	参照ページ
			ガス栓 (ねじガス栓) を閉めていると点火できません。 全開にしてください。	19
			パーナーキャップの炎口に煮こぼれなどがつまっていると、点火 しない場合があります。 お手入れしてください。	46
			電極(点火ブラグ)や立消え安全装置(炎検知部)、パーナーキャップがぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。 お手入れしてください。	46
	点火しない		パーナーキャップが正しく取り付けられていないと、点火しない場合があります。 正しく取り付けてください。	44
			長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火 に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_
			点火ロックされていると点火できません。 点火ロックを解除してください。	20
			乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	48
コン			電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	48
			鍋やフライバンの温度が約250℃になると、安心・安全機能がはたらき、目動で火力調節します。この状態が約30分続くと自動で火を消します。 高温炒めスイッチを押すとさらに高温で調理ができます。 (左/右コンロ)	25 • 26
	調理中に 火力が変わったり 火が消えたりする		土鍋や耐熱ガラス鍋、圧力鍋を使用すると、まれに焦げつき自動 消火機能がはたらき、火が消えることがあります。 再点火してください。 また、高温炒めスイッチを押して使用してください。 (左/右コンロ)	14 • 15
),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		グリルとびらや機器下部のキャビネットとびらを速く開閉すると 消火することがあります。 ゆっくり操作してください。万一火が消えても立消え安全装置が はたらき自動でガスを止めます。	15
			コンロは約2時間で消し忘れ消火機能がはたらき、自動で火を消します。	15
	高温炒めモードに 設定しても 火力が変わったり 火が消えたりする		高温炒めモード設定中でも約290℃になると、異常過熱を防止するために火力を自動で強火・弱火に調節します。さらに温度が高くなると自動で火を消します。	26
	炎の状態(燃えかた、 色) がおかしい	 	換気をしないと燃えかたが変わったり、炎が赤くなったりします。 使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやパーナー キャップに触れて赤くなることがありますが、異常ではありません。	10

49

乾電池を交換する

よくある	ご質問 (Q&A)	
ご質問	こうしてください	参照ベージ
	風が吹き込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、炎がかたよったり色が赤くなったりします。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	10
	加湿器を使月すると、水分に含まれるカルシウムにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	_
炎の状態(燃えかた、 色) がおかしい	グリル使用時にコンロを使用すると、焼きものの煙に含まれる塩分(ナトリワム)などにより、炎が赤くなることがあります。 異常ではありません。	-
	火力が変わる際に炎が一瞬黄色くなったり、大きくなる場合があります。 異常ではありません。	_
כב	消火後も数秒間コンロパーナー炎口に小さな炎が残ることがあります。 パーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではありません。	_
	焦げつき自動消火機能は鍋の材質や調理により、焦げつきの程度が変わります。ホーローの鍋や、カレー、シチュー、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は焦げやすくなります。 弱火でときどきかき混ぜながら調理してください。	15
鍋底がひどく焦げつ いて火が消えた	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	14 • 46
	鋼底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。 ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	15
焼網が使えない	焼きなすやもちはグリルで調理してください。 グリルに入らない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺し、高温炒めスイッチを押して、コンロ上であぶり調理してください。 (左 / 右コンロ)	_
温度の場合を表現しています。	鋼の形状や材質、油の量によっては、油の温度が設定温度より、 高めになったり、低めになったりする場合があります。 設定温度を加減してお使いください。	14·21 22
生 できない	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	14 • 46
図 お連がわかない。 ひ お湯がわいているのに お知らせが遅い	やかんや鍋の形状・材質や水の量によって、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	14 · 18

	ご質問		こうしてください	参照ベージ
	お湯がわかない、お湯がわいているのにお知らせが遅い		温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	14 • 46
湯わかしモー			加熱中に鍋を動かしたり水をかき混ぜたりすると、お湯がわかなかったり、お湯がわいているのにお知らせが遅くなったりすることがあります。	28
			一度わかした温かいお湯は、湯わかしモードで正しく検知できない場合があります。	28
۲			湯わかしモードお知らせ時間を設定変更していませんか?	18
	ふきこぼれる		水を入れすぎていませんか? やかんの大きさに応じた水の量(目安は最大容量の6~7割)に してください。	27
		>	風が吹きこんでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当たっていると、うまく炊けません。 炎に風が当たらないようにして使用してください。	10
			炊飯途中でふたを開けると、うまく炊けなくなります。	_
			炊飯モードに適した鍋を使用してください。	30
			温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーが鍋底から離れていませんか? このようなときは鍋の温度を正しく検知できません。	14•46
	ごはん、おかゆが うまく炊けない		ごはんモードを設定変更していませんか?	18
炊飯			ごはんが硬かったり、やわらかい場合は、5分程度むらしを追加 してください。	
Ħ			炊きこみごはんは、白米に比べ焦げやすくなります。	_
7			おかゆを炊く場合は、途中でかき混ぜないでください。かき混ぜると、焦げやすく、粘りが出て、風味が悪くなります。	32
			おかゆに調味料を入れる場合は、炊飯終了後に入れてください。 炊飯前に入れると、表面に膜ができ、うまく炊けない場合があります。	32
	無洗米がうまく炊けない		必ず 30 分以上、水に浸して炊いてください。 洗米してすぐ炊飯した場合は、ふきこぼれや生炊きの原因になります。	29 • 30
			よくかき混ぜて、1、2度すすいで洗い流してください。 でんぶん質が底に沈殿したり、お米の表面に気泡ができると、水 が吸収されず、生炊きの原因になります。	30
			無洗米専用計量カップを使用してください。使用していない場合は、水の量を 3%程度多くしてください。	30

よくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問		こうしてください	参照ベージ
炊	おかゆがふきこぼれる		鍋によってふきこぼれる場合があります。 ふたをずらしたり、持ち上げたりするとふきこぼれしにくくなります。	32
炊飯モード	途中で誤って、 消火してしまった	>	もう一度、ごはんモードで炊いてください。水分が少ない状態で 再点火した場合は、鍋底のお米が焦げる場合があります。 (おかゆの場合は、自動では炊けません。様子を見ながら、弱火 で炊いてください。)	31 • 32
			ガス栓 (ねじガス栓) を閉めていると点火できません。 全開にしてください。	33
		>	グリル庫内が高温になっていると、グリル過熱防止センサーがは たらき、点火できません。 グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	16
	点火しない		長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際などは、点火 に時間がかかる場合があります。 点火操作を繰り返してください。	_
			点火ロックされていると点火できません。 点火ロックを解除してください。	20
			乾電池が正しく取り付けられているか確認してください。	48
			電池交換サインが点灯している場合は、新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	48
グリル			完全に解凍しないと、焼き色が薄かったり、中まで火が通らない ことがあります。また、グリル過熱防止センサーがはたらく場合 があります。	34
			魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。	34
	護理がうまくできない		みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは、「みそ」や「かす」は取ってから焼いてください。	34
			グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないと焼き色が薄かったり、中まで火が通らないこと があります。	_
	使用中に消火する		グリル庫内が高温になると、グリル週熱防止センサーがはたらき、 自動で火が消える場合があります。 グリル庫内が冷めるまで5分 程度待ってから、使用してください。	16
	排気口やコンロ部 から煙が出る	>	初めてグリルを使うとき、非気口やコンロ部から煙やにおいが出ることがあります。グリルバーナー周囲の金属部品に残った加工油によるもので、異常ではありません。	33

ご質問		こうしてください	参照ベージ
排気口やコンC から煙が出る	383 ▶	グリル皿やグリル焼網、下火カバーが汚れていたり、脂の多い魚 などを焼いた場合は、煙が多く発生しますので、排気口以外から も煙が出る場合があります。	_
グリル		グリルとびらを確実に閉めてください。 閉まっていないとすき間から煙やにおいが出ることがあります。	_
オートメニュ- スイッチを 受け付けない		グリル庫内が高温になっていると、オートメニューは受け付けません。 グリル庫内が冷めるまで5分程度待ってから、使用してください。	37
コンロ消火後にという音がする	「ポン」	ガスが燃え尽きる際に発生する音です。 異常ではありません。	
点火後や消火後 キシミ音がする		加熱や冷却により金属が膨張、収縮する音です。 異常ではありません。	
コンロ使用 「シャー」とし がする		ガスがバーナー内部を通過する音です。 異常ではありません。	
グリル使用 「ボッボッ」と 音がする		グリル庫内が冷めているときに発生する燃焼音で、異常ではあり ません。温まるとなくなります。	_
グリルの火力が 切り替わるとき 「カチッカチッ いう音がする		グリルの火力の強火・弱火を自動で切り替えている音です。 異常ではありません。	
プザーが約8 鳴る	秒間	部品が故障しています。 ガス栓(ねじガス栓)を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	61
ブザーが1分 に噛る) - -	コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能です。 操作ボタンを戻し忘れると、1分ごとにブザーが鳴ります。 すぐに操作ボタンを戻してください。	16
点火すると 他のパーナーも バチバチする	5	他のパーナーも同時にパチパチする構造です。 異常ではありません。	-
の 他 操作ボタンから 手を離しても ハチバチしてし		操作ボタンから手を難しても最長で 10 秒間バチパチが続きます。 異常ではありません。	

53

よくあるご質問(Q&A)


よくあるご質問 (Q&A)

	ご質問	こうしてください	参照ページ
	<u> </u>	ごとくの先端は、炎が当たり白くざらざらになります。 異常ではありません。 ごとくなどは消耗部品です。交換部品として販売しています。	59
	バーナーキャップ・ 排気口カバー・ バーナーリングが 変色する	酸性やアルカリ性洗剤は、使用しないでください。 台所用中性洗剤を薄めて使用してください。	41
	2690	煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場合などは、変色したり、ツヤがなくなったりする場合がありますが、性能に問題はありません。	-
	トッププレートが熱 くなる	グリルまたはオーブンからの熱でトッププレートが熱くなる場合があります。また、1 カ所のみコンロを使っている場合でも、使っていないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなる場合があります。 グリルまたはオーブン使用中や使用直後は、トッププレートに触らないよう注意してください。	9
その他	火力が変わらない	火力調節しても炎の変化が小さかったり、変化しないように見える位置があります。 異常ではありません。	_
	電池交換サインが 点滅する	乾電池の交換時期が近づいています。 点滅が点灯に変わると使用できなくなりますので、早めに新しい 単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)2 個を準備してください。	48•56
	部品が傷んできた	お客さまにて取り替え可能な消耗部品は、傷んできたら早めに交換してください。	59
	電池ケースふたが はずれた	強い力が加わるとはずれる構造になっており、故障ではありません。両端のツメをはめて使用してください。電池ケースふたの左右両端のツメを本体側のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んでください。	48
	ホーロー トッププレートの コーナー部が 浮き上がる	土鍋や底の厚い鉄鍋、ステンレス鍋などを長時間使用しますと トッププレートのコーナー部がわずかに浮き上がる場合があり ます。トッププレートの熱膨張によるものであり、異常ではあり ません。冷えると元の状態に戻ります。	_
	はずれた ホーロー トッププレートの コーナー部が	左右両端のツメを本体側のピンに片方ずつ「カチッ」と音がするまではめ込んでください。 土鍋や底の厚い鉄鍋、ステンレス鍋などを長時間使用しますとトッププレートのコーナー部がわずかに浮き上がる場合があります。トッププレートの熱膨張によるものであり、異常ではあり	

特に多いご質問をまとめました

□ 勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節しながら、 高温になり過ぎるのを防いでいます。故障ではありません。 26・50~--



② 高温炒めモードに設定したのに、勝手に火が小さくなったり、火が消えたりする

⇒高温炒めモード設定中でも温度センサーがはたらいて、自動で強火・弱火を調節します。 高温炒めモードに設定し、最初に自動で弱火になってから約30分で、自動で火を消 します。故障ではありません。 20・50~9




※高温炒めモードに設定してから、最長50分で自動で火を消します。

3 操作ボタンを押しても点火しない

※電池ケースふたの上にある電池交換サインが点灯している。

乾電池交換の目安は約1年です。



を 電池交換サインを 確認!

55

ブザーが鳴って、こんな表示

が出たら

表示(数字)について、コンロに関する表示はコンロタイマー表示部、グリルに関する表示はグリルタイマー表示部に表示されます。

	表示	ブザー音	る表示はクリルタイマー表示部に表示される 内 容		原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
0		ピー 1 回 (約 2 秒)	コンロタイマーモード終了		設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	23 · 24
		ピー 1 回 (約 2 秒)	グリルタイマー終了 オートメニューモード終了		設定した時間がたち、自動で火が消えました。	●操作ポタンを押して戻してください。	35 ~ 38
00 ↔	- 1, -2	Ľ−3 □	コンロ消し忘れ消火機能作動		使用開始から約2時間または設定した時間がたち、	●操作ポタンを押して戻してください。●続けて使用する場合は、再点火を行ってください。	15
	-3	ピ -3 □	コンロ消し忘れ消火機能作動				
			高温炒めモード終了		最初に自動で弱火になってから約 30 分がたち、自 動で火が消えました。	●操作ボタンを押して戻してください。	25 · 26
02 ↔	-1,-2,-3	Ľ-50	天ぷら油過熱防止機能作動 焦げつき自動消火機能作動		調理油の過熱・焦げつき・消し忘れによる過熱・ 空炊きなど	 よくあるご質問(C&A)「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「鍋底がひどく焦げついて火が消えた」を確認してください。 ・ やけどに注意して再点火を行ってください。 ・ 天ぶら油過熱防止機能がはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)は、東火レても火が消える場合があります。冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。 	15 · 50 51
	-5	ピ−3回	グリル過熱防止センサーの作動		グリルの空焼き・消し忘れ・連続して使用した場合・ 少ない食材など	 ●グリル過熱防止センサーがはたらいて火が消えた場合(温度センサーが高温のままの状態)、点火しても火が消える場合があります。 ● 5分程度グリル庫内が冷めるのを待ってから、再点火を行ってください。 	
←→	11 ←→ -1,-2,-3,-5		点火時に着火しなかった		炎の吹き消え・煮こぼれした場合・点火しなかった	●よくあるご質問(Q&A)「点火しない」「調理中に火力が変わったり火が消えたりする」「炎の状態(燃えかた、色)がおかしい」を確認してください。	15 · 50
15 ↔	- 1, -2, -3, -5	ピー3回	立消え安全装置の作動		場合など	◆周囲にガスがなくなるまで待ってから、再点火を行ってくだ さい。	51 · 53
14 ↔	- 1, -2, -3	ピ−5回	温度センサー過熱防止機能作動		過熱防止機能が作動したなどの異常を検知しまし た。	●操作ボタンを押して戻してください。 ●使用する場合は、冷めるのを待ってから再点火を行ってくだ さい。	50 · 51
24 ↔	-3	ピー 1 回 (約 8 秒)	高温炒めスイッチの故障				
} ∤ ←→	-1,-2,-3	ピー 1 回 (約 8 秒)	温度センサーの故障				
32.33 ↔	-5	ピー 1 回 (約 8 秒)	グリル過熱防止センサーの故障				
53. 7 1 →	2 , , , , , , , , , , , , , , , , ,		電子部品の故障		部品が故障しています。	◆ ガス栓(ねじガス栓)を閉め、使用を中止し、お買い上げの 販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。	61
70 ↔	-2、-5 (佐/右コンロ)	(約8秒)					
★ 電池	交換サイン<点灯>	ピ−3回	電池交換のお知らせ		乾電池が消耗しました。	●新しい単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個と交換してください。	48
『おかゆ ご ばはん 『湯わかし	(使用した炊飯モード (ごはんまた はおかゆ) のランプが点滅)	ピー1回 (約2秒)	炊飯モード(ごはん・おかゆ)終了		炊飯モードで炊きあがり、自動で火が消えました。	・操作ボタンを押して戻してください。	31 · 32
□おかゆ □ごはん > 減 わかし	(湯わかしモードのランプが点滅)	ピー1回 (約2秒)	湯わかしモード終了		沸とうして、約5分後に自動で火が消えました。	操作ボタンを押して戻してください。	27 · 28

- | : 右コンロ - | : 後コンロ - | : 左コンロ - | : グリル ←→→ : 交互に点滅 ※モードランプ、表示部を消灯する場合は操作ポタンを押してください。

57

ブザーが鳴って、こんな表示が出たら

交換部品・別売品のご紹介

交換部品(お客さまにて取り替え可能な消耗部品)・別売品

- ●お買い上げの販売店、または別添「大阪ガスのお問い合わせ先」をご覧の上、もよりの大阪ガスにお問 い合わせください。
- 消耗部品は傷んできたら、早めに交換してください。

		名 称		現金標準価格	本体価格	部品コード・型番
	<i>で</i> とく		左/石コンロ用	¥1,260	¥1,200	1210R0300950
交換部品			後コンロ用	¥630	¥600	1210R4100951
	パーナーキャップ		左/石コンロ用	¥2,100	¥2,000	1210R4100958
			後コンロ用	¥1,050	¥1,000	1110R6740957
	グリル皿			¥1,575	¥1,500	1110R8300953
	グリル焼網			¥2,100	¥2,000	1210R0100954
	排気口カバー(1 化	围)		¥735	¥700	1110R6240958
	下火カバー 右			¥315	¥300	1110R5200959
	下火カバー 左			¥315	¥300	1110R5200958
別売品	炊飯専用鍋	3 合炊き	900	¥4,200	¥4,000	111-R001 型
		5 合炊き		¥6,195	¥5,900	RTR-500D 型
30	ガラストップ・G クリアコート 専用クリーナー(1 本)			¥893	¥850	820-008-000 型

- 2012 年 9 月現在の価格です。価格・仕様は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
- ●単1形アルカリ乾電池はもよりの電気店などでお買い求めください。

長期間使用しない場合/仕様・寸法図

長期間使用しない場合

- ガス栓 (ねじガス栓) を必ず閉めてください。
- 乾電池は取りはずしてください。 (37 48 ページ)
- お手入れしておくと、次回使用するときに便利です。


	仕 様					
品名	ビルトインコンロ					
型響	210-R410 쪂 • 210-R412 펜 • 210-R414 펜 • 210-R416 쪂 • 210-R418 型 210-R420 펜 • 210-R422 펜					
型式の呼び	RS71W13KD2-W					
型式名	RS71W13KD2W					
質量	23.5kg(付属品含む)					
外形寸法	高さ 269mm ×幅 596mm ×奥行 538mm					
7 10 13 14	(トッププレート幅 740mm)					
ガ ス 接 続	15 A (1 / 2B) 金属管、金属可とう管または機器接続ガス栓					
電源	DC3.0V(単 1 形アルカリ乾電池(1.5V)× 2 個)					
安心・安全機能	 ● 天ぷら油過熱防止機能 ● グリル消し忘れ消火機能 ● 中火点火機能 ● 中火点火機能 ● クリル過熱防止センサー 					
	●コンロ・グリル操作ボタン戻し忘れお知らせ機能●高温自動温度調節機能					
点火方式	連 続 放 電 点 火 式					
付 属 品	単1形アルカリ乾電池(1.5V)2個、取扱説明書(保証書付)、工事説明書、クックブック、 下火カパー					

ガスグループ	1 時間 当 た り の ガ ス 消 費 量				
	個 別	ガス淵	費量	全 点 火 時 ガス消費量	
(ガス種)	左/右コンロ	後コンロ	グ リ ル		
都 12 A	3.91kW	1.19kW	1.81kW	9.99kV	
第 13 A	4.20kW	1.27kW	1.94kW	10.7kV	
LPガス用	4.20kW	1.27kW	2.04kW	10.6kV	

(本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

寸法図

(単位:mm)







59

長期間使用しない

場合/仕様

1)

アフターサービス/廃棄時のお願い

<u>アフター</u>サービスのお申し込み

、サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に 「トノキスプ短問(○○ ^) 」「ブゼー が鳴っ

「よくあるご質問(Q&A)」「ブザーが鳴って、こんな表示が出たら」「第750~58ページの項を見て、もう一度ご確認ください。それでも不見けがある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご連絡ください。

- ●ご連絡の際には次のことをお知らせください。
 - 1. 品名……ビルトインコンロ
 - 2. 型番······電池ケースふたに表示してあります。
 - 3. 故障、異常の現象……できるだけ詳しく
 - 4. お客さま名、住所、電話番号

転居されるとき

●ガスには都市ガス数種類、および LP ガスの区分があります。

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、 転居先のガスの種類をご確認の上、お買い上げ の販売店、またはもよりの大阪ガス、転居先の ガス事業者にお問い合わせください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間 内でも有料となります。

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

保証・補修について

●保証期間中は……

保証書に記載のように、機器の故障について一 定期間・一定条件のもとに修理いたします。詳 しくは、保証書をご覧ください。

保証書を紛失されますと、無料期間中であって も修理費をいただくことがありますので、大切 に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望により有料修理いたします。

この商品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、当商品製造中止後6年です。

ただし、保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

⚠ 危 険



ガスくさいときはガス栓(ねじガス栓)を閉め、窓を全開にして から (火気に注意して) 大阪ガスにご連絡ください。

お問い合わせ先:別添 大阪ガスのお問い合わせ先をご覧ください。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取りはずしてください。

そのままにしておきますと思わぬ事故になることがあります。